



Anschlusschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

Vitro 9M nur Abluft
Vitro 9M seulement air sortant
Vitro 9M solo aria di scarico




Netztrennschalter, optional
interrupteur de déconnexion, optional
 sezionatore di rete opzionale

Vitro 9M nur Zuluft
Vitro 9M seulement air frais
Vitro 9M solo aria fresca



Netztrennschalter, optional
interrupteur de déconnexion, optional
 sezionatore di rete opzionale

Vitro 9M mit externem Wendeschalter
Vitro 9M avec inverseur extérieur
Vitro 9M con regolatore invertitore esterno



Wendeschalter, bauseits
régulateur inverseur, a charge du client
 regolatore invertitore, sul cantiere

Netztrennschalter, optional
interrupteur de déconnexion, optional
 sezionatore di rete opzionale

