

Anschlusschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

Einrohr-Lüftungsventilator ELS-VE 60 ohne Nachlauf
Ventilateur d'extraction ELS-VE 60 sans temporisateur
Ventilatore d'estrazione ELS-VE 60 senza temporizzatore

