


**Anschlusschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento**

**UltraSilence Ventilator-Einsatz ELS-VNC 60 mit Intervall**

**Ventilateur d'extraction UltraSilence ELS-VNC 60 avec interval**

**Ventilatore d'estrazione UltraSilence ELS-VNC 60 con intervallo**



b) manuell Ein

c) Automatik deaktivieren