


Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

Vitro 9/12


Mit 5-Stufenregler Art. Nr. 04 1082 0040
 Avec régulateur à 5 vitesses no. art. 04 1082 0040
 Con regolatore à 5 velocità no. d'articolo 04 1082 0040



- 4 = L
- 5 = Drehrichtung / *sens de rotation* / senso di rotazione
- 6 = Belüftung / *ventilation* / ventilazione
- 7 = Entlüftung / *désaération* / deaerazione


Nur Abluft / *Seulement air sortant* / Solo aria di scarico

Schalter Ein/Aus, bauseits / *interrupteur marche/arret a charge du client* / interruttore on/off sul cantiere




Nur Zuluft / seulement air frais/ solo aria fresca

Schalter Ein/Aus, bauseits / interrupteur marche/arret a charge du client / interruttore on/off sul cantiere



Externem Wendeschalter / régulateur inverseur extérieur / regolatore invertitore esterno

Schalter Ein/Aus, bauseits / interrupteur marche/arret a charge du client / interruttore on/off sul cantiere



(1) = Wendeschalter bauseits / régulateur inverseur a charge du client / regolatore invertitore sul cantiere