



DE

LUFTENTFEUCHTER

DRY PURY 11 – 13 – 17 – 21 – 25



GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Luftentfeuchter in Betrieb nehmen oder warten.

Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein: Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf.



Das Gerät enthält brennbares Gas R290.



Das Gerät enthält brennbares Gas R290. Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden.



Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät installieren.



Lesen Sie vor der Reparatur des Geräts das Servicehandbuch.

DAS KÄLTEMITTEL R290

- Um korrekt zu funktionieren, besitzt das Klimagerät in seinem Inneren einen Kühlkreislauf, in dem ein umweltfreundliches Kühlmittel zirkuliert: R290 = GWP (Treibhauspotential: 3)
- Dabei handelt es sich um ein nur leicht entflammbares und geruchloses Kühlmittel mit optimalen thermodynamischen Eigenschaften, die für eine hohe Energieeffizienz sorgen.

Achtung:

Angesichts der geringen Entflammbarkeit dieses Kühlmittels wird empfohlen, die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung strengstens zu befolgen.


Keine anderen als die empfohlenen Hilfsmittel zum Beschleunigen des Abtauprozesses oder zur Reinigung verwenden.

Bei Reparaturen nur die Herstellerangaben befolgen und immer einen Argoclima-Kundendienst beauftragen.

Alle Reparaturen, die von unqualifiziertem Personal ausgeführt werden, können gefährlich sein. Das Gerät darf nicht in einem Raum mit Zündquellen im Dauerbetrieb gelagert werden. (z.B.: offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder ein eingeschalteter Elektroheizofen). Nicht durchbohren oder verbrennen.

Das Gerät darf nur in einem Raum mit einer Größe von mehr als 4 m² installiert, betrieben und aufbewahrt werden.

Das Gerät enthält das entflammbare Gas R290. Achtung, die Kühlmittel sind geruchslos.



Haftungsausschlussklauseln

Der Hersteller haftet in keiner Weise für Personen- oder Materialverluste aus folgenden Gründen.

1. Schäden am Produkt durch falsche oder unsachgemäße Verwendung desselben;
2. Änderungen, Modifikationen, Wartung oder Verwendung des Produkts mit anderen Geräten, die nicht der Bedienungsanleitung des Herstellers entsprechen;
3. Nach der Überprüfung wird der Produktfehler direkt durch ätzendes Gas verursacht.
4. Nach Überprüfung werden die Mängel durch unsachgemäße Verwendung während des Transports des Produkts verursacht;
5. Verwenden, reparieren und warten Sie das Gerät auf eine Weise, die nicht der Bedienungsanleitung oder den entsprechenden Normen entspricht.
6. Nach der Überprüfung ergibt sich das Problem oder der Streit aus der Qualitätsspezifikation oder Leistung von Teilen oder Komponenten, die von anderen Herstellern hergestellt wurden.
7. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen, ungeeigneter Einsatzumgebung oder höherer Gewalt.

ALLGEMEINE BETRIEBS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN


- **Dieses Gerät ist ein hocheffizienter Luftentfeuchter, der nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt ist!**
- Benutzen Sie den Luftentfeuchter nur im Rahmen der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen. Jeder nicht vom Hersteller empfohlene Gebrauch kann Brände, Stromstöße oder Fehlfunktionen verursachen.
- Das Gerät muss, da es Kältemittel enthält, stets senkrecht positioniert werden.
- Stellen Sie nach der Öffnung der Packung das Gerät in senkrechter Position auf und warten sie zwei Stunden vor der Nutzung, damit sich das Kältemittel stabilisieren kann.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der erforderlichen Spannung entspricht (220 - 240 V/50 Hz).
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder welche nicht über die erforderlichen Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden und somit die möglichen Gefahren kennen und verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Reinigung und die Wartungsarbeiten, für die der Bediener zuständig ist, dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Prüfen Sie, ob der Stecker fest eingesteckt ist. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker sauber ist.
- Kindern im Alter von 3–8 Jahren ist lediglich das Ein- und Ausschalten des Geräts gestattet, sofern sich das Gerät im normalen Betriebsmodus befindet, sie in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstanden haben.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, die Einstellungen ändern oder Wartungsarbeiten daran ausführen.
- **Ziehen Sie bei Nichtgebrauch oder zur Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Ein eingesteckter Stecker kann Stromschläge oder Unfälle verursachen.**

- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf OFF stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei nur direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
 - Das Stromkabel darf nicht geknickt, über den Boden geschleift, verdreht oder mit Gewalt aus der Steckdose gezogen werden. **Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind: Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr!** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Kundendienst ersetzt werden.
 - **Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.**
 - Um das Austreten von Wasser zu vermeiden, den Wasserbehälter entleeren, bevor Sie das Gerät verstellen.
 - Legen Sie den Luftentfeuchter nicht schräg auf eine Seite und kippen Sie ihn nicht um; das austretende Wasser könnte das Gerät beschädigen.
 - **Verwenden Sie das Gerät nicht auf unstabilen oder geneigten Flächen: Wasserverluste könnten zu Störungen oder anomalen Vibrationen mit dementsprechender Geräuscentwicklung führen.**
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf die Teppiche, da es durch verschüttetes Wasser beschädigt werden kann.
 - Der Luftentfeuchter muss mit **50 cm Mindestabstand** zur Wand oder anderen Hindernissen aufgestellt werden, um die Wärme korrekt abstrahlen zu können.
 - **Schließen Sie alle offenen Fenster, um die höchstmögliche Entfeuchtung zu erzielen.**
 - **Stecken Sie keine Gegenstände oder Nadeln in das Luftaustrittsgitter.**
 - **Decken Sie auf keine Weise die Luftansaug- und Austrittsgitter ab.**
- ACHTUNG!**
Falls Sie eine Anomalie feststellen, das Gerät unverzüglich ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen oder Änderungen an diesem Produkt vor und bauen Sie es nicht auseinander. Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion direkt an den Kundendienst.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder sonstige Geräteteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.


- Setzen Sie den Luftentfeuchter nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen entfernt, die Deformationen am Kunststoff verursachen könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Badezimmern oder Wäschereien.
- Verwenden Sie keine Insektizide, Öle oder Spritzlacke in der Nähe des Gerätes; diese könnten den Kunststoff beschädigen und/oder zu einem Brand führen.
- **Halten Sie Gas oder entflammbare Öle vom Gerät fern!**
- **Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht: Dies könnte zu Wasserverlusten oder Funktionsanomalien führen.**
- Im Fall von Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten positionieren Sie diese mit einem Mindestabstand von 70 cm zueinander.

BESCHREIBUNG DER TEILE


VORDERANSICHT



HINTERANSICHT




Die folgenden Abstände müssen eingehalten werden, um die Funktionstüchtigkeit des Luftentfeuchters zu garantieren.




OPERATIONEN UND BEGEHUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME

Für die Montage von multidirektionalen Rädern soll man:
Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme des Geräts, dass der Schwimmer richtig im Kondensatsammelbehälter positioniert ist.

1. Entfernen Sie den Tank in Pfeilrichtung
2. Entfernen Sie die Plastiktüte vom Tank
3. Den tank wie in der abbildung gezeigt neu positionieren



4. Überprüfen Sie, ob der Schwimmer im Tank zum Sammeln des Kondensats richtig positioniert ist. Während des Transports kann es zu kleinen Verschiebungen kommen.



5. Setzen Sie den Tank wieder ein und schließen Sie ihn perfekt

6. Kippen Sie den Luftentfeuchter nicht mehr als 45 ° und entfernen sie die 4 gummistopfen, an deren stelle die räder eingesetzt werden, die sich im tank befinden.
7. Positionieren sie die räder in den löchern, indem sie fest auf sie drücken, bis sie vollständig eingesetzt sind

GEBRAUCHSANLEITUNG

INBETRIEBNAHME DES LUFTENTFEUCHTERS

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen und wärmebeständigen Fläche auf; beachten Sie dabei einen Mindestabstand von 1 m zu entzündlichen oder wärmeempfindlichen Flächen und 50 cm zu Wänden oder anderen Einrichtungsgegenständen.

Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter korrekt positioniert ist.

Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose (220-240 V/50 Hz) an.

Schalten Sie das Gerät über die ON/OFF-Taste auf der Schalterblende ein.

Das Gerät gibt ein akustisches Signal ab und die entsprechende LED leuchtet auf.

Der Luftentfeuchter arbeitet ordnungsgemäß bei einer Raumtemperatur **von + 5 °C bis + 32°C**.

Wenn das Gerät bei einer niedrigen Raumtemperatur betrieben wird, kann die Fläche des Verdampfers Eis ansammeln, das die Leistungsfähigkeit des Luftentfeuchters verringern kann.

Wenn dieser Zustand eintritt, geht der Luftentfeuchter in den Entfrostmodus über. Der Verdichter schaltet sich aus, doch das Gebläse bleibt in Betrieb. Der Entfrosvorgang kann einige Minuten dauern. Solange bleibt die Entfeuchtungsfunktion ausgeschaltet. Unterbrechen Sie das Entfrosten nicht und unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung.

Wir empfehlen, den Luftentfeuchter nicht zu benutzen, wenn die Raumtemperatur unter 5° C liegt.

Entfernen Sie den Tank nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Wenn Sie das Kondensat kontinuierlich ablassen möchten, befolgen Sie die Anweisungen im entsprechenden Abschnitt.


Dieser Luftentfeuchter ist mit einem Verbundfilter zur Luftreinigung ausgestattet, der aus 3 Filtern besteht:

Grünfilter - Catechinfilter aus Tee gewonnene natürliche Substanz, beseitigt Gerüche und Schadstoffe

Graufilter - Silberionenfilter, beseitigt Bakterien Blaufilter –

Zusätzlicher Filter mit antibakterieller Wirkung Der Luftentfeuchter ist mit einem Signalsystem ausgestattet, mit dem der

Staubfilter nach 250 Betriebsstunden gereinigt werden muss (AIR CLEAN SYSTEM).



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

Der Luftentfeuchter bleibt solange in Betrieb, bis das eingestellte Feuchtigkeitsniveau erreicht wurde, **es sei denn, es treten Unterbrechungen (voller Kondenswasserbehälter) auf**. In diesem Fall muss der Wasserbehälter entleert und anschließend wieder korrekt positioniert werden: Der Luftentfeuchter nimmt seinen Betrieb wieder auf.

ACHTUNG:

Nach jeder Betriebsunterbrechung pausiert der Luftentfeuchter mindestens 3 Minuten, bevor er erneut startet: Diese Startverzögerung schützt den Verdichter vor eventuellen Schäden.

Falls nach Befolgung der Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes **der Luftentfeuchter nicht starten** oder ohne jeden Grund ausgehen sollte, prüfen Sie bitte, ob der Stecker und das Netzkabel betriebstüchtig sind. Warten Sie anschließend 10 Minuten und schalten Sie dann den Luftentfeuchter erneut ein.

Falls der Luftentfeuchter auch nach 10 Minuten Wartezeit nicht starten oder das Kabel/der Stecker beschädigt sein sollten, schalten Sie das Gerät bitte aus und wenden sich an den technischen Kundendienst.

ACHTUNG:

Wenn der Luftentfeuchter in Betrieb ist, produziert der Verdichter Wärme und der Luftentfeuchter gibt warme Luft an die Umgebung ab. Die Raumtemperatur wird sich also erhöhen. Dies ist eine normale Begleiterscheinung.

AUSSCHALTEN DES LUFTENTFEUCHTERS

Drücken Sie die POWER-Taste, um den Luftentfeuchter auszuschalten. Die Stromversorgung stoppt und der Kompressor stoppt, auch wenn die Lüftungsfunktion vor dem Stoppen etwa 3 Minuten lang anhält, dann funktioniert der Luftentfeuchter nicht mehr. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.


ENTFERNEN DES KONDENSWASSERS

Das der Raumluft entzogene Wasser kann im hinteren Behälter aufgefangen werden.

Wenn der Behälter voll ist, nicht eingesteckt ist oder nicht länger als 3 Minuten eingelegt ist, leuchtet die Full Alarm-LED und gibt es einen klingenden Signalton aus, der für 10 Sekunden wiederholt wird, schaltet sich das Gerät aus.

Das Gerät durch Drücken der POWER Taste ausschalten und einige Sekunden abwarten.


1. Entfernen Sie den Tank vorsichtig in Pfeilrichtung achten Sie darauf, dass das Wasser nicht entweicht.



2. Den Wasserbehälter entleeren.



3. Den Behälter erneut einsetzen und dabei die Richtung des Pfeils beachten.




Hinweis:

Verwenden Sie den Schlauch für den Kondenswasserablass nicht, wenn Sie das Kondenswasser im Behälter auffangen wollen, da das Wasser aus dem Schlauch austreten könnte.


DAUERABFLUSS DES KONDENSWASSERS

Das Wasser kann kontinuierlich mit einem PVC-Rohr mit einem Innendurchmesser von 14 mm (nicht mitgeliefert) abgelassen werden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie den Schlauch anschließen.

Lösen Sie die Ablassschraube und entfernen Sie die Gummistopfen vom Gerät. Schrauben Sie den Adapter an das Gerät und schließen Sie das PVC-Rohr fest an. Achten Sie dabei darauf, dass es nach unten zeigt, damit das Wasser abfließen kann. Stellen Sie einen Behälter unter das Rohr, um Kondenswasser zu sammeln. Achten Sie darauf, das Rohr nicht zu verbiegen, da sonst das Wasser nicht abgelassen werden kann.




Die Höhe des Abflussrohrs darf nicht größer sein als die des Lochs: Blockieren Sie nicht den Auslass des Abflussrohrs.



Bereiten Sie beim Trennen des Schlauchs einen Behälter vor, um das restliche Wasser aus dem Schlauch aufzufangen.



SCHALTERBLENDE



Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, gibt das Gerät ein akustisches Signal ab.

TASTEN UND LED

1. **TASTE POWER:** Diese Taste zum Ein- und Ausschalten des Luftentfeuchters betätigen.
2. **FEUCHTIGKEITSTASTE:** Die Luftfeuchtigkeit kann von 35% bis 80% eingestellt werden. Drücken Sie die Taste "Luftfeuchtigkeit", um die Luftfeuchtigkeit in Schritten von 5% einzustellen.
3. **TASTE FÜR LÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT:** Drücken Sie diese Taste, um die Belüftungsgeschwindigkeit einzustellen (niedrig-High, hoch-Low). Wenn Sie eine schnellere Humifizierung wünschen, wählen Sie die hohe Geschwindigkeit. Wenn das Gerät im lautlosen Modus betrieben werden soll, wählen Sie die niedrige Geschwindigkeit.
4. **TIMER-TASTE:** Drücken Sie diese Taste, um das Ein- und Ausschalten des Geräts zu programmieren. Der Timer kann in der Reihenfolge von 1-24 Stunden eingestellt werden.
5. **FILTERTASTE:** Nach 250 Betriebsstunden leuchtet die Filteranzeige auf, um anzuzeigen, dass der Filter gereinigt werden muss. Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie ihn. Drücken Sie dann die Filtertaste.

6. **AUTO-TASTE:** Drücken Sie diese Taste, um den automatischen Entfeuchtungsmodus einzustellen. Wenn das Gerät automatisch in diesen Modus wechselt, stellt es die angenehmste Luftfeuchtigkeit ein. Um die automatische Entfeuchtung zu beenden, wählen Sie einfach die Luftfeuchtigkeit mit der entsprechenden Taste aus.

ANZEIGE

Das Display zeigt die in der Umgebung vorhandene Luftfeuchtigkeit an. Drücken Sie die Taste Feuchtigkeit, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit auszuwählen. 5 Sekunden später wird die in der Umgebung festgestellte Luftfeuchtigkeit angezeigt

LED leuchtet: Das Gerät läuft

Feuchtigkeits-LED: Zeigt an, dass der Entfeuchtungsmodus aktiv ist

LED-Filter: Zeigt an, dass der Filter gereinigt werden muss

LED HIGH AND LOW VENTILATION SPEED: Zeigt die eingestellte Geschwindigkeit an (niedrig-High, hoch-Low)

TIMER-LED: Zeigt den in der 1-24-Stunden-Sequenz eingestellten Timer an

FULL LED: Wenn der Tank mit Kondenswasser gefüllt ist oder nicht richtig positioniert ist, leuchtet die volle LED auf und blinkt und der Luftentfeuchter funktioniert nicht mehr. Es ist ein akustisches Signal von ca. 10 Sekunden zu hören. Entfernen Sie den Tank und leeren Sie ihn (wie im Abschnitt KONDENSATIONSBEBEITIGUNGSMODUS angegeben). Positionieren Sie ihn dann richtig. Der Luftentfeuchter funktioniert wieder

ENTFROSTEN: Der Luftentfeuchter arbeitet ordnungsgemäß bei einer Raumtemperatur von + 5°C bis + 32°C. Wenn das Gerät bei einer niedrigen Raumtemperatur betrieben wird, kann die Fläche des Verdampfers Eis ansammeln, das die Leistungsfähigkeit des Luftentfeuchters verringern kann. Wenn dieser Zustand eintritt, geht der Luftentfeuchter in den Entfrostsungs-Modus über. Der Kompressor schaltet sich aus, doch das Gebläse bleibt in Betrieb. Wir empfehlen, den Luftentfeuchter nicht zu benutzen, wenn die Raumtemperatur unter 5° C liegt.

MEMORY FUNCTION: Der Luftentfeuchter startet nach einem Stromausfall automatisch neu, wobei die letzten Einstellungen beibehalten werden.

AUTO STOP FUNCTION: Wenn die Luftfeuchtigkeit 5% unter dem eingestellten Wert liegt, stoppt der Luftentfeuchter automatisch

REINIGUNG UND PFLEGE

PFLEGE DER AUSSENSEITE DES LUFTENTFEUCHTERS

- **Achtung**

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Luftentfeuchter reinigen, um Stromschläge oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

- **Achtung**


Benetzen Sie das Gerät nicht mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Stromschlaggefahr!

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Luftentfeuchters zu reinigen.

Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel, Benzin, Xylol, Talkpuder und Bürsten: Sie können die Oberfläche beschädigen oder die Farbe des Gehäuses verändern.

REINIGUNG DES GRAUES UND DER EXTERNEN OBERFLÄCHE

Verwenden Sie zum Reinigen der Außenfläche ein weiches Tuch. Wenn es besonders schmutzig ist, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und achten Sie darauf, die Oberfläche zu trocknen. Verwenden Sie zum Reinigen des Luftzufuhrgitters einen Staubsauger oder eine weiche Bürste.



REINIGUNG DES WASSERBEHÄLTERS

Es empfiehlt sich, den Wasserbehälter nach einigen Wochen zu entfernen, um Schimmel- und Bakterienbildung vorzubeugen. Den Behälter mit frischem Wasser und einer kleinen Menge Reinigungsmittel füllen, ihn gut schütteln, entleeren und dann nachspülen.


REINIGUNG DES LUFTFILTERS

Die Funktion des Filters besteht darin, den in der Luft vorhandenen Staub oder Schmutz zu filtern. Wenn der Filter durch Staub blockiert ist, ist der Stromverbrauch höher als normal.

Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht, ohne den Filter positioniert zu haben. Dies könnte das Gerät beschädigen. Der Filter sollte mindestens nach 250 Betriebsstunden oder bei Bedarf häufiger überprüft und gereinigt werden.

Reinigungsanleitung:

Entfernen Sie den Filter, indem Sie gleichzeitig mit zwei Händen auf "drücken" oben links und rechts am Filter drücken. Reinigen Sie den Filter mit Wasser (die Wassertemperatur darf nicht höher als 45 ° C sein) und lassen Sie ihn natürlich trocknen. Setzen Sie den Filter wieder in sein Gehäuse ein.



Trocknen Sie den Filter nicht mit einer Wärmequelle oder einem Haartrockner, da er sich entzünden kann. Verwenden Sie einen Staubsauger mit der geringstmöglichen Leistung, um eine Beschädigung der Fasern zu vermeiden. Es wird empfohlen, den Filter je nach Verwendungshäufigkeit alle 3 Monate oder häufiger für maximal 4 Reinigungszyklen zu reinigen. Anschließend muss er ausgetauscht werden.

LAGERUNG

Wenn der Luftentfeuchter längere Zeit nicht verwendet wird, führen Sie vor der Lagerung die folgenden Überprüfungen durch:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
2. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank leer ist und der durchgehende Kondensatablaufschauch nicht angeschlossen ist.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch von Staubablagerungen
4. Reinigen Sie den Filter

Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort, fern von Wärmequellen.

PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Luftentfeuchter funktioniert nicht. Anpassungen können nicht vorgenommen werden.	Die Temperatur liegt über 32 ° C oder unter 5 ° C. Der interne Tank ist voll. Der Tank ist nicht richtig positioniert. Der Stecker ist nicht richtig angeschlossen.	Leeren Sie den Tank Positionieren Sie den Tank richtig. Schließen Sie den Stecker an.
Während des Betriebs steigt das Geräusch plötzlich an	Der Kompressor hat gerade gestartet. Es liegt ein Fütterungsproblem vor. Das Gerät steht auf einer unebenen Fläche.	Stellen Sie das Gerät auf eine normale und stabile Oberfläche.
Reduzierter Entfeuchtungseffekt	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Der Filter ist voller Staub. Türen und Fenster sind offen. Der Ein- und Austritt der Luft ist blockiert. Wenn das Gerät mit einer Temperatur zwischen 5 und 15 ° C betrieben wird, stoppt das Gerät zum automatischen Abtauen. Der Kompressor stoppt für kurze Zeit. Nach dem Abtauen nimmt das Gerät den normalen Betrieb wieder auf. In dem Raum befindet sich möglicherweise ein Gerät, das Dampf abgibt. Die Raumtemperatur ist zu niedrig	Reinigen Sie den Filter. Türen und Fenster schließen. Entfernen Sie Gegenstände, die den Ein- und Ausgang der Luft blockieren. Dieses Gerät sollte mit einer minimalen Umgebungstemperatur über 5 ° C betrieben werden
Bei der Abreise kann die Luft muffig riechen	Aufgrund des Temperaturunterschieds des Wärmetauschers kann die Luft beim Abflug einen seltsamen Geruch haben.	
Das Gerät gibt Geräusche ab	Der Luftentfeuchter kann Geräusche abgeben, wenn er auf einen Holzboden gestellt wird Wenn das Geräusch zu zischen scheint, ist es normal, dass das Kältemittel im Gerät zirkuliert	
Es befindet sich Wasser im Tank, auch wenn der Schlauch für die kontinuierliche Kondensatableitung verwendet wird	Überprüfen Sie die Abflussanschlüsse. Der Ablaufschlauch ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Schlauch richtig an. Entfernen Sie den Ablaufschlauch und ersetzen Sie ihn.
Die LED an Power leuchtet nicht, obwohl das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wurde	Es ist kein Strom vorhanden oder der Stecker ist nicht richtig eingesteckt.	Auf Strom prüfen. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis und der Stecker nicht beschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist.
Der Luftentfeuchter funktioniert während des Entfeuchtungsprozesses nicht mehr.	Die Raumtemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.	Der Luftentfeuchter schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die Raumtemperatur wieder betriebsbereit ist.
Die Luftfeuchtigkeit im Raum nimmt nicht ab.	Die Umgebung ist zu groß für die Kapazität des Geräts. Die Türen und Fenster des Raumes sind nicht geschlossen.	
Die LED für den vollen Wassertank (FULL) leuchtet.	Die LED Full leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, dass der Wassertank voll ist. Der Tank wurde entfernt oder nicht richtig positioniert	Leeren Sie den Tank Positionieren Sie den Tank richtig

Das Gerät enthält R290, ein Erdgas mit dem Treibhauspotential (GWP) = 3

DRY PURY 11 : Kg. 0,045 = 0,000135 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 13 : Kg. 0,045 = 0,000135 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 17 : Kg. 0,050 = 0,00015 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 21 : Kg. 0,080 = 0,000240 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 25 : Kg. 0,075 = 0,000225 Tonn CO₂ equiv

Das Kältemittel R290 darf nicht in die Umwelt gelangen.



INFORMATION ZUR VORSCHRIFTSGEMÄSSEN ENTSORGUNG DES PRODUKTES gemäß der „EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EG ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE“

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerät nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher kann einen wichtigen Beitrag zur erneuten Nutzung, zum Recycling und zu anderen Formen der Wiederverwendung dieser Altgeräte leisten.

Das Gerät muss zu den Mülltrennungszentren der Gemeinde gebracht werden. Es ist aber auch möglich, es beim Kauf eines neuen, gleichartigen Geräts kostenlos an den Händler zurückzugeben.

Die getrennte Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte verhindert eine Belastung der Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Abfallbeseitigung. Außerdem ermöglicht das Recycling der darin enthaltenen Materialien eine erhebliche Ressourcen- und Energieeinsparung.

Als Hinweis auf die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung ist auf dem Gerät das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet.



improve your life

www.argoclima.com



FR

DÉSHUMIDIFICATEUR

DRY PURY 11 – 13 – 17 – 21 – 25



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner le déshumidificateur ou avant toute opération d'entretien.

Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.



L'appareil est rempli de gaz inflammable R290.



Avant d'installer et utiliser l'appareil, lisez le manuel du propriétaire.



Avant d'installer l'appareil, lisez le manuel d'entretien.



Avant de réparer l'appareil, lisez le manuel d'entretien.

LE RÉFRIGÉRANT R290 RÉFRIGÉRANT

- Afin de remplir ses fonctions, le climatiseur a un circuit de refroidissement interne où circule un liquide réfrigérant écologique : R290 = 3 GWP (Potentiel de réchauffement de la planète).
- C'est un réfrigérant inflammable et sans odeur, avec d'excellentes propriétés thermodynamiques qui offrent une haute efficacité énergétique.

Attention :


Compte tenu de l'inflammabilité légère de ce réfrigérant, il est recommandé de suivre à la lettre les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel.

Ne pas utiliser des astuces pour accélérer la décongélation ou pour nettoyer, sauf ceux que nous recommandons.

Respecter scrupuleusement les instructions du fabricant pour les réparations : toujours contacter un centre d'assistance Argoclima.

Toutes les réparations effectuées par un personnel non qualifié pourraient être dangereuses. L'appareil doit être conservé dans une pièce sans source d'inflammation présente en permanence (par exemple : flammes nues, un appareil à gaz en marche ou un poêle électrique en marche). Ne pas percer ou brûler.

L'appareil doit être installé, géré et entretenu dans une pièce avec une surface de plus de 4 m². L'appareil contient un gaz inflammable R290. Attention, les réfrigérants n'ont aucune odeur.



Clauses de non-responsabilité

Le fabricant n'est en aucun cas responsable des blessures corporelles ou des pertes matérielles causées par les raisons suivantes.

1. Dommages au produit dus à une utilisation incorrecte ou incorrecte de celui-ci;
2. Altérations, modifications, maintenance ou utilisation du produit avec d'autres équipements non conformes au manuel d'instructions du fabricant;
3. Après vérification, le défaut du produit est directement causé par un gaz corrosif;
4. Après vérification, les défauts sont causés par une mauvaise utilisation lors du transport du produit;
5. Utilisation, réparation, entretien de l'appareil d'une manière non conforme au manuel d'instructions ou aux normes relatives;
6. Après vérification, le problème ou le différend découle des spécifications de qualité ou des performances des pièces ou composants fabriqués par d'autres fabricants;
7. Dommages dus à des catastrophes naturelles, à un environnement d'utilisation inadapté ou à un cas de force majeure.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT ET SUR LA SÉCURITÉ

- **Cet appareil est un déshumidificateur très efficace, conçu pour un usage exclusivement domestique !**
- Utiliser ce déshumidificateur uniquement tel que cela est décrit dans cette notice d'utilisation. Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la cause d'incendies, de chocs électriques ou de dysfonctionnements.
- L'appareil doit toujours être installé en position verticale car il contient un produit réfrigérant.
- Après avoir ouvert l'emballage de l'appareil, le placer en position verticale pour permettre au produit réfrigérant de se stabiliser et attendre deux heures avant de l'utiliser.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme à la tension requise (220-240 V / 50 Hz).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou après avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents.
- Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de 3 à 8 ans doivent pouvoir uniquement allumer et éteindre l'appareil, à condition que celui-ci soit placé dans sa position de fonctionnement normal, qu'on leur ait donné des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils en aient compris les risques.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas pouvoir débrancher la fiche, procéder aux réglages, nettoyer ou effectuer l'entretien de l'appareil.

- S'assurer que la fiche est bien insérée à fond dans la prise. Ne pas utiliser de prise multiple. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées. S'assurer que la fiche est propre.
- **Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou de nettoyage. Une fiche insérée dans la prise de courant pourrait causer des chocs électriques ou des accidents.**
- Pour déconnecter l'appareil, placer l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise. Tirer uniquement sur la fiche. Ne pas tirer sur le cordon.
- Ne pas plier, traîner, enrrouler ou sortir le câble en forçant. **Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés: il pourrait exister un risque d'incendie ou de choc électrique.** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un centre d'assistance.
- **Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.**
- Pour éviter les fuites d'eau, vider le réservoir d'eau avant de déplacer l'appareil.
- Ne pas incliner sur le côté ni retourner le déshumidificateur, car l'eau qui en sort pourrait alors endommager l'appareil.
- **Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces instables ou en pente: des fuites d'eau pourraient causer son dysfonctionnement ou des vibrations anormales, avec pour conséquence un haut niveau de bruit.**
- Ne placez pas l'appareil sur les tapis, tout déversement d'eau pourrait les endommager.
- Le déshumidificateur doit être placé à une distance **minimale de 50 cm** du mur ou de tout autre obstacle, afin de permettre une bonne dissipation de la chaleur.
- **Il faut fermer toutes les fenêtres pour obtenir une déshumidification optimale.**
- **Ne pas introduire d'objets ou d'aiguilles dans la grille d'évacuation d'air.**

- **Ne jamais couvrir les grilles de sortie et d'aspiration de l'air.**

ATTENTION !


En cas d'anomalie, éteindre l'appareil et débrancher aussitôt la fiche. Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit soi-même. En cas de dysfonctionnement, contacter directement le service d'assistance technique.

- Ne pas plonger le cordon, la fiche ou tout autre élément de l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas exposer le déshumidificateur aux rayons du soleil.
- Garder l'appareil éloigné des sources de chaleur qui pourraient causer une déformation des plastiques.
- N'utilisez pas l'appareil dans les salles de bain ou les laveries.
- Ne pas utiliser d'insecticides, d'huiles ou de peintures en vaporisation autour de l'appareil. Cela pourrait endommager le plastique ou causer un début d'incendie.
- **Conserver les gaz et les huiles inflammables à distance de l'appareil !**
- **Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement: cela pourrait causer des fuites d'eau ou des dysfonctionnements.**
- En cas d'interférence avec d'autres appareils électriques, placez les deux produits à une distance minimale de 70 cm.


DESCRIPTION DES PIÈCES

VUE DE FACE

VUE DE DOS



L'espace suivant doit être maintenu pour assurer l'efficacité de fonctionnement du déshumidificateur.




OPÉRATIONS ET CONTRÔLES AVANT LE DÉMARRAGE

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le réservoir de collecte de condensats soit correctement positionné

1. Retirez le réservoir en suivant la direction de la flèche.
2. Sortir du réservoir le sachet de plastique qui contient les 4 roues et l'attache de câble
3. Replacer le réservoir, le fermant parfaitement comme le montre l'image



4. Vérifiez que le flotteur à l'intérieur du réservoir pour recueillir le condensat est correctement positionné. Pendant le transport, il peut subir de petits déplacements.



5. Replacer le réservoir, le fermant parfaitement
6. Inclinez le déshumidificateur pas plus de 45° et retirez les bouchons, au lieu de quoi insérer les 4 roues qui sont à l'intérieur de réservoir.
7. Positionner les roues sur les trous en poussant fort jusqu'à ce qu'elles soient complètement insérées.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MISE EN SERVICE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Positionner le produit sur une surface plane et stable, résistante à la chaleur, à une distance minimale d'un mètre de toute surface inflammable ou sensible à la chaleur et de 50 cm des murs ou autres objets.

Vérifier que le réservoir d'eau est dans la bonne position.

Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropriée (220-240 V / 50 Hz).

Allumer l'appareil à du bouton ON/OFF situé sur le panneau de commande.

L'appareil émet un signal sonore et le voyant correspondant s'allume.

Le déshumidificateur peut fonctionner correctement à une température ambiante comprise **entre + 5 °C et + 32 °C**.

Lorsque le déshumidificateur fonctionne dans un environnement où la température est basse, il est possible que de la glace s'accumule sur la surface de l'évaporateur et réduise alors l'efficacité du déshumidificateur.

Si cela se produit, le déshumidificateur passe en mode dégivrage. Le compresseur s'arrête mais le ventilateur continue de fonctionner.

L'opération de dégivrage peut démarrer et fonctionner pendant quelques minutes : pendant l'opération de dégivrage, la fonction de déshumidification est interrompue: ne pas éteindre l'interrupteur ou retirer la fiche d'alimentation du déshumidificateur.

Il est conseillé de ne pas utiliser le déshumidificateur si la température ambiante est inférieure à 5 °C.

Ne retirez pas le réservoir lorsque l'unité est en marche.

Si vous souhaitez vider le condensat en continu, suivez les instructions du paragraphe correspondant.


Ce déshumidificateur est équipé d'un filtre composite pour la purification de l'air composé de 3 filtres:

Filtre vert - Catéchine filtre la substance naturelle extraite du thé, élimine les odeurs et les polluants

Filtre gris - Filtre à ions argent, élimine les bactéries

Filtre bleu - Filtre supplémentaire à action antibactérienne

Le déshumidificateur est équipé d'un système de signalisation de la nécessité de nettoyer le filtre à poussière après 250 heures de fonctionnement (AIR CLEAN SYSTEM).



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le déshumidificateur ne se met en route que si le niveau d'humidité en ambiance est supérieur à celui configuré. Le déshumidificateur continue de fonctionner jusqu'à ce que le niveau d'humidité configuré soit atteint, sauf en cas d'interruptions éventuelles dues au remplissage du réservoir. Dans ce cas, il faut vider le réservoir et le remettre correctement en place : le déshumidificateur se remettra alors en marche.

ATTENTION :

Après chaque interruption du fonctionnement, 3 minutes au moins doivent s'écouler avant que le déshumidificateur redémarre : ce retard de démarrage protège le compresseur contre les éventuels dommages.

Si, en revanche, le pourcentage d'humidité configuré est supérieur à celui détecté dans l'environnement, le déshumidificateur ne se met pas en marche.

Si, après avoir suivi les instructions pour la mise en marche du déshumidificateur, ce dernier ne démarre pas et que le voyant de veille (POWER) ne s'allume pas, ou bien si le déshumidificateur s'arrête sans aucune raison, contrôler l'état de la fiche et du câble d'alimentation. Ensuite, attendre 10 minutes puis remettre le déshumidificateur en marche.

Si, même au bout de 10 minutes, le déshumidificateur ne démarre pas, ou bien si le câble ou la fiche sont endommagés, éteindre le déshumidificateur et s'adresser un centre d'assistance technique.

ATTENTION :

Lorsque le déshumidificateur est en marche, le compresseur produit de la chaleur et l'appareil émet de l'air tiède dans l'environnement. La température ambiante a donc tendance à augmenter. Ce phénomène est normal.

EXTINCTION DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Pour éteindre le déshumidificateur, appuyez sur le bouton POWER. L'alimentation s'arrête et le compresseur s'arrête, même si la fonction de ventilation continue pendant environ 3 minutes, avant de s'arrêter, alors le déshumidificateur cesse de fonctionner. Retirez la fiche de la prise si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

MODE D'ÉLIMINATION DE LA CONDENSATION


L'eau extraite de l'air peut être recueillie dans le réservoir avant prévu à cet effet.

Lorsque le réservoir est plein, n'est pas inséré ou n'est pas correctement inséré pendant plus de 3 minutes, la LED d'alarme Full s'allume et émet un bip qui est répété pendant 10 secondes à la fin de laquelle l'appareil s'éteint.


Ne retirez pas le réservoir lorsque l'appareil est en marche ou vient d'être éteint.

Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF et attendre quelques secondes.


1. Retirer le bac en faisant attention en suivant la direction de la flèche, en prenant soin de ne pas renverser l'eau.



2. Vider le bac.



3. Repositionner le réservoir, en suivant la direction de la flèche.




N.B.

Ne pas utiliser le tuyau de drainage lorsqu'il faut collecter la condensation dans le bac, sinon l'eau pourrait sortir du tuyau.


DRAINAGE CONTINU DES CONDENSATS

L'eau peut être évacuée en continu à l'aide d'un tube en PVC d'un diamètre intérieur de 14 mm (non fourni). Éteignez l'appareil et retirez la fiche avant de connecter le tube.


Dévissez le bouchon de vidange et retirez le bouchon en caoutchouc de l'appareil. Vissez l'adaptateur à l'unité et connectez fermement le tuyau en PVC, en vous assurant qu'il est positionné vers le bas pour permettre à l'eau de s'écouler. Placer un récipient sous le tube pour recueillir l'eau de condensation. Veillez à ne pas plier le tube, sinon l'eau ne peut pas être évacuée.




La hauteur du tuyau d'évacuation ne peut pas être supérieure à celle de l'orifice : ne pas obstruer la sortie du tuyau d'évacuation.



Lors du déconnection du tuyau, préparer un conteneur pour recueillir l'eau résiduelle qui sort du tuyau.



PANNEAU DE COMMANDE



A chaque pression sur la touche, l'appareil émet un signal sonore.

TOUCHES ET VOYANTS

1. **TOUCHE POWER** : appuyer sur ce bouton pour allumer et éteindre le déshumidificateur.
2. **TOUCHE HUMIDITE** : permet de régler l'humidité du 35% jusqu'à 80%, à étape de 5% en passant sur le bouton Humidity
3. **TOUCHE VITESSE DE VENTILATION** : permet de régler la vitesse de ventilation (haute-Low, basse-High). Si vous souhaitez une humidification plus rapide, sélectionnez la vitesse élevée (High), si vous souhaitez que l'appareil fonctionne en mode silencieux, sélectionnez la vitesse lente (Low).
4. **TOUCHE TIMER** : Appuyez sur ce bouton pour programmer l'allumage et l'extinction de l'appareil. Le Timer peut être réglé dans la séquence de 1 à 24 heures
5. **TOUCHE FILTER** : Au bout de 250 heures de fonctionnement, le voyant lumineux FILTER s'allume pour indiquer qu'il est nécessaire de nettoyer le filtre. Sortir le filtre et le nettoyer. Ensuite, appuyer sur le bouton FILTER.
6. **TOUCHE AUTO** : Appuyez sur ce bouton pour régler le mode de déshumidification automatique, lorsque l'appareil entre dans ce mode, il règle automatiquement l'humidité la plus confortable. Pour quitter la déshumidification automatique, il suffit de sélectionner l'humidité avec le bouton approprié.

ÉCRAN :

L'écran affiche l'humidité présente dans l'environnement. Appuyez sur le bouton Humidity pour sélectionner l'humidité souhaitée. 5 secondes plus tard, il reviendra pour montrer l'humidité détectée dans l'environnement.

VOYANT HAUTE ET BASSE VITESSE DE VENTILATION: indique la vitesse paramétrée, (petite-Low, grande-High).

VOYANT TIMER: indique le timer paramétré dans la séquence 1-24 heures

VOYANT Full: Lorsque le réservoir est plein de condensation ou n'est pas en position correcte, le voyant d'alerte RÉSERVOIR PLEIN FULL s'allume et clignote et le déshumidificateur cesse de fonctionner. On entend retentir un signal sonore d'environ 10 secondes. Sortir le réservoir et le vider (tel qu'indiqué au paragraphe MODE D'ÉLIMINATION DE LA CONDENSATION), puis le remettre en place correctement. Le déshumidificateur se remettra alors en marche.

DÉGIVRAGE : le déshumidificateur peut fonctionner correctement à une température ambiante comprise **entre + 5 °C et + 32 °C**.

Lorsque le déshumidificateur fonctionne dans un environnement où la température est basse, il est possible que de la glace s'accumule sur la surface de l'évaporateur et réduise alors l'efficacité du déshumidificateur. Si cela se produit, le déshumidificateur passe en mode dégivrage. Le compresseur s'arrête mais le ventilateur continue de fonctionner.

Il est conseillé de ne pas utiliser le déshumidificateur si la température ambiante est inférieure à 5°C.

FONCTION « MEMORY » : le déshumidificateur redémarre automatiquement après les pannes de courant, en gardant les paramètres en mémoire en cas de panne de courant.

FONCTION « AUTO STOP » : si l'humidité en ambiance l'ambiant est plus basse de 5% par rapport à celle paramétrée le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN DE LA SURFACE EXTÉRIEURE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

⚠ **Attention**

Toujours débrancher la fiche de la prise avant de nettoyer le déshumidificateur, sinon il pourrait y avoir un risque de chocs électriques ou de dysfonctionnements.

⚠ **Attention**

Ne pas mouiller ou plonger dans l'eau le déshumidificateur pour éviter le risque de chocs électriques.

**Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l'extérieur du déshumidificateur.
Ne pas utiliser de solvants, essence, xylène, poudre de talc ou brosses: cela risquerait d'endommager la surface ou la couleur de l'enveloppe extérieure.**

NETTOYAGE DE LA GRILLE ET DE LA SURFACE EXTERIEURE

Pour nettoyer la surface externe, utilisez un chiffon doux. S'il est particulièrement sale, utilisez un chiffon humide en prenant soin de sécher la surface. Pour nettoyer la grille d'alimentation en air, utilisez un aspirateur ou une brosse douce.



NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Il est conseillé de retirer le réservoir d'eau une fois toutes les quelques semaines afin de prévenir la formation de moisissures et la prolifération de bactéries. Remplir le réservoir d'eau propre et d'une petite quantité de détergent, le secouer, le vider et le rincer.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR


La fonction du filtre est de filtrer la poussière ou la saleté présente dans l'air. Si le filtre est obstrué par la poussière, la consommation électrique sera supérieure à la normale.

Ne pas faire fonctionner le déshumidificateur sans avoir positionné le filtre, cela pourrait endommager l'appareil.

Le filtre doit être vérifié et nettoyé au moins après 250 heures de fonctionnement, ou plus fréquemment si nécessaire.

Instructions de nettoyage:

Retirez le filtre en appuyant simultanément sur "push" en haut à gauche et à droite du filtre à 2 mains. Nettoyez le filtre à l'eau (la température de l'eau ne doit pas dépasser 45 °C) et laissez-le sécher naturellement. Remettez le filtre dans son logement.



Ne séchez pas le filtre avec une source de chaleur ou avec un sèche-cheveux, il pourrait prendre feu. Utilisez un aspirateur avec la puissance la plus faible possible pour éviter d'endommager les fibres. Il est conseillé de nettoyer le filtre tous les 3 mois ou plus fréquemment, selon la fréquence d'utilisation, pour un maximum de 4 cycles de nettoyage, puis il doit être remplacé.

STOCKAGE

Si le déshumidificateur ne sera pas utilisé pendant une longue période, effectuez les vérifications suivantes avant de le stocker:

1. Retirez la fiche de la prise
2. Assurez-vous que le réservoir d'eau est vide et que le tuyau d'évacuation continue des condensats est débranché.
3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux de tout dépôt de poussière
4. Nettoyez le filtre

Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur.

SOLUTION AUX PROBLÈMES

PROBLÈMES	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le déshumidificateur ne fonctionne pas. Aucun ajustement ne peut être effectué.	La température est supérieure à 32 ° C ou inférieure à 5 ° C. Le réservoir interne est plein. Le réservoir n'est pas positionné correctement. La fiche n'est pas connectée correctement.	Vider le réservoir Positionnez correctement le réservoir. Branchez la fiche.
Le bruit augmente soudainement pendant le fonctionnement	Le compresseur vient de démarrer. Il y a un problème d'alimentation. L'unité est positionnée sur une surface inégale.	Placez l'appareil sur une surface régulière et stable.
Effet de déshumidification réduit	La température ambiante est trop basse. Le filtre est plein de poussière. Les portes et fenêtres sont ouvertes. L'entrée et la sortie de l'air sont bloquées. Si l'unité fonctionne à une température comprise entre 5 et 15 ° C, l'unité s'arrêtera pour un dégivrage automatique. Le compresseur s'arrêtera pendant de courtes périodes. Après le dégivrage, l'unité reprendra son fonctionnement normal. Il peut y avoir un appareil dans la pièce qui émet de la vapeur. La température ambiante est trop basse	Nettoyez le filtre. Fermez les portes et les fenêtres. Retirez les objets qui bloquent l'entrée et la sortie de l'air. Cet appareil doit fonctionner à une température ambiante minimale supérieure à 5 ° C
Au départ, l'air peut sentir le moisi	En raison de la différence de température de l'échangeur de chaleur, l'air peut avoir une odeur étrange au départ .	
L'appareil émet du bruit	Le déshumidificateur peut émettre du bruit s'il est placé sur un plancher en bois Si le bruit ressemble à un sifflement, c'est normal, c'est le réfrigérant qui circule dans l'appareil	
Il y a de l'eau dans le réservoir même lorsque le tuyau pour l'évacuation continue des condensats est utilisé	Vérifiez les connexions de vidange. Le tuyau de vidange n'est pas correctement connecté.	Branchez correctement le tuyau. Retirez le tuyau de vidange et remplacez-le.
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé bien que l'appareil ait été connecté à l'alimentation	Il n'y a pas d'alimentation ou la fiche n'est pas insérée correctement.	Vérifiez l'alimentation. Vérifiez que le circuit électrique et la fiche ne sont pas endommagés. Vérifiez que le câble n'est pas endommagé.

Le déshumidificateur cesse de fonctionner pendant le processus de déshumidification.	La température ambiante est trop élevée ou trop basse.	Le déshumidificateur se remet automatiquement en marche lorsque la température ambiante redevient apte à fonctionner.
L'humidité dans la pièce ne diminue pas.	L'environnement est trop grand pour la capacité de l'appareil. Les portes et fenêtres de la chambre ne sont pas fermées.	
Il y a de l'eau dans le réservoir.	Bien que chaque unité ait été testée avant de quitter l'usine, l'eau reste dans l'évaporateur et s'écoule dans le réservoir d'eau.	
La LED indiquant que le réservoir d'eau est plein (FULL) est allumée.	La LED Full s'allume pour vous rappeler que le réservoir d'eau est plein. Le réservoir a été retiré ou n'a pas été positionné correctement	Vider le réservoir Repositionnez correctement le réservoir

RÈGLEMENT (UE) N. 517/2014 - GAZ À EFFET DE SERRE

L'appareil contient du R290, un gaz naturel présentant un potentiel de réchauffement global (PRG) = 3

DRY PURY 11 : Kg. 0,045 = 0,000135 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 13 : Kg. 0,045 = 0,000135 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 17 : Kg. 0,050 = 0,00015 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 21 : Kg. 0,080 = 0,000240 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 25 : Kg. 0,075 = 0,000225 Tonn CO₂ equiv

Ne pas rejeter de R290 dans l'environnement.

INFORMATION POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE

À la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Nous rappelons le rôle important du consommateur dans la contribution à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de récupération de ce type de déchets.

L'appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs où il sera repris gratuitement au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent.

Le tri sélectif et la mise au rebut adéquate d'un appareil électrique et électronique permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui le composent, avec pour résultat d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil rappelle que ce dernier doit faire l'objet d'un tri sélectif lors de sa mise au rebut.



improve your life

www.argoclima.com



IT

DEUMIDIFICATORE

DRY PURY 11 – 13 – 17 – 21 – 25



ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare il deumidificatore oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.



L'unità contiene gas infiammabile R290.



Prima di installare e utilizzare l'unità, leggere le istruzioni.



Prima di installare l'apparecchio, leggere le istruzioni.



Prima di riparare l'apparecchio, leggere il manuale di assistenza.

IL REFRIGERANTE R290

- Per poter svolgere le sue funzioni, il climatizzatore ha al suo interno un circuito frigorifero in cui circola un refrigerante ecologico: R290 = GWP (Potenziale di riscaldamento globale: 3)
- E' un refrigerante infiammabile e inodore, con ottime proprietà termodinamiche che portano ad un'elevata efficienza energetica.

Attenzione:

Data l'infiammabilità di questo refrigerante, si consiglia di attenersi strettamente alle istruzioni di sicurezza riportate nel presente manuale.


Non utilizzare artifici per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire se non quelli raccomandati.

Per le riparazioni seguire strettamente solo le istruzioni del produttore: rivolgersi sempre ad un Centro Assistenza Argoclima.

Qualsiasi riparazione eseguita da personale non qualificato potrebbe essere pericolosa. L'apparecchio deve essere conservato in una stanza senza fonti di innesco a funzionamento continuo. (per esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas operativo o una stufa elettrica operativa). Non forare o bruciare l'unità.

L'apparecchio deve essere installato, gestito e mantenuto in una stanza con una superficie di oltre 4 m².

L'apparecchio contiene gas R290 infiammabile. Attenzione i refrigeranti non hanno odore.



Clausole di esonero da responsabilità

Il produttore non risponde in alcun modo di lesioni personali o perdite materiali causate dai seguenti motivi.

1. Danni al prodotto dovuti a un utilizzo scorretto o improprio dello stesso;
2. Alterazioni, modifiche, manutenzione o utilizzo del prodotto con altre apparecchiature non conformi al manuale di istruzioni del produttore;
3. Dopo la verifica, il difetto del prodotto viene causato direttamente da gas corrosivo;
4. Dopo la verifica, i difetti sono causati da un utilizzo improprio durante il trasporto del prodotto;
5. Utilizzo, riparazione, manutenzione dell'apparecchio in modo non conforme al manuale di istruzioni o alle relative norme;
6. Dopo la verifica, il problema o la controversia deriva dalla specifica di qualità o dalle prestazioni di parti o componenti fabbricati da altri produttori;
7. Danni dovuti a calamità naturali, ambiente di utilizzo non idoneo o forza maggiore.

INFORMAZIONI GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SICUREZZA

- **Questo apparecchio è un deumidificatore molto efficace, progettato per uso solo domestico!**
- Utilizzare questo deumidificatore solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o malfunzionamenti.
- L'unità deve sempre essere collocata in posizione verticale perché contiene refrigerante.
- Dopo aver aperto l'unità, collocatela in posizione verticale per consentire al refrigerante di stabilizzarsi e aspettate due ore prima di usarla.
- Assicurarvi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme al voltaggio richiesto (220 - 240V/50Hz).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Assicurarvi che la spina sia inserita in modo saldo. Non utilizzare una spina multipla. Non toccare la spina con le mani bagnate. Assicurarvi che la spina sia pulita.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono poter solo accendere/spegnere l'apparecchio a condizione che questo sia stato collocato nella sua posizione di funzionamento normale, che siano state loro impartite istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e ne siano stati compresi i rischi.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono poter collegare la spina, regolare il funzionamento o pulire l'apparecchio o fare manutenzione su di esso.
- **Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia. Una spina di alimentazione inserita potrebbe causare scosse elettriche o incidenti.**

- Per disconnettere l'apparecchio, mettere l'interruttore in posizione OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo.
- Non piegare, trascinare, attorcigliare o estrarre il cavo con forza. **Non utilizzare l'apparecchio in presenza di cavo o spina danneggiati: può esserci pericolo di incendio o di scossa elettrica.** Se il filo dell'alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito da un centro assistenza.
- **Non collocare oggetti pesanti sull'apparecchio.**
- Per evitare la fuoriuscita di acqua, svuotare il serbatoio dell'acqua prima di spostare l'apparecchio.
- Non inclinare su un lato, né capovolgere il deumidificatore, poiché l'acqua che fuoriesce potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- **Non utilizzare l'apparecchio su superfici instabili o pendenti: perdite di acqua potrebbero causarne il malfunzionamento oppure vibrazioni anomale, con conseguente rumorosità.**
- Non posizionare l'apparecchio sopra ai tappeti, un'eventuale fuoriuscita dell'acqua potrebbe danneggiarli.
- Il deumidificatore deve essere posizionato ad una distanza **minima di 50 cm** dal muro o da un altro ostacolo, per dissipare il caldo correttamente.
- **Chiudere tutte le finestre aperte per raggiungere la massima efficienza di deumidificazione possibile.**
- **Non inserire oggetti o aghi nella griglia di emissione dell'aria.**
- **Non coprire in alcun modo le griglie di uscita e di aspirazione dell'aria.**

ATTENZIONE!


Quando si verifica un'anomalia, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina immediatamente. Non smontare, riparare o modificare questo prodotto liberamente. In caso di malfunzionamento, contattare direttamente il centro di assistenza.

- Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non esporre il deumidificatore direttamente alla luce del sole.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore che potrebbero causare deformazione delle plastiche.
- Non utilizzare l'apparecchio nei locali da bagno o nelle lavanderie.


- Non usare insetticidi, oli o vernici a spruzzo attorno all'apparecchio; questo potrebbe danneggiare la plastica o causare un principio di incendio.
- **Tenere gas o oli infiammabili lontano dall'apparecchio!**
- **Non muovere l'apparecchio durante il funzionamento: questo potrebbe causare perdite di acqua o malfunzionamenti.**
- Nel caso di interferenze con altri apparecchi elettrici collocare i due prodotti ad una distanza minima di 70 cm.

DESCRIZIONE DELLE PARTI


VISTA FRONTALE



VISTA POSTERIORE




I seguenti spazi devono essere mantenuti per assicurare l'efficienza operativa del deumidificatore.




OPERAZIONI E CONTROLLI PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, verificare il corretto posizionamento del galleggiante all'interno del serbatoio di raccolta della condensa.

1. Estrarre il serbatoio usando entrambe le mani, seguendo la direzione della freccia.
2. Estrarre dal serbatoio il sacchetto di plastica che contiene le 4 ruote e il laccio avvolgicavo
3. Riposizionare il serbatoio come mostrato in figura



4. Verificare che il galleggiante all'interno del serbatoio per la raccolta della condensa sia correttamente posizionato. Durante il trasporto può subire piccoli spostamenti.



5. Riposizionare il serbatoio, chiudendolo perfettamente.
6. Inclinare il deumidificatore non più di 45° e rimuovere i 4 tappini di gomma, al posto dei quali inserire le 4 ruote, che si trovano all'interno della tanica.
7. Posizionare le ruote sui buchi spingendo con forza fino al completo inserimento

ISTRUZIONI PER L'USO

MESSA IN FUNZIONE DEL DEUMIDIFICATORE

Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, resistente al calore, ad una distanza minima di 1 metro da superfici infiammabili o sensibili al calore e di 50 cm da pareti o altri oggetti.

Verificare che la tanica dell'acqua sia in posizione corretta.

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (220-240V/50 Hz).

Accendere l'unità tramite il pulsante ON/OFF situato sul pannello di controllo.

L'unità emette un segnale sonoro e il LED corrispondente si illumina.

Il deumidificatore può funzionare correttamente ad una temperatura ambiente compresa **tra + 5°C e + 32°C**.

Quando il deumidificatore funziona con bassa temperatura in ambiente, la superficie dell'evaporatore può accumulare del ghiaccio che potrebbe ridurre l'efficienza del deumidificatore.

Quando ciò avviene, il deumidificatore va in modalità sbrinamento. Il compressore si arresta, ma il ventilatore continua a funzionare. Il processo di sbrinamento può richiedere alcuni minuti durante i quali la funzione di deumidificazione è interrotta: non interrompere lo sbrinamento e non scollegare l'alimentazione.

Si consiglia di non utilizzare il deumidificatore se la temperatura ambiente è inferiore a 5°C.

Non rimuovere la tanica quando l'unità è in funzionamento.

Se si desidera effettuare il drenaggio continuo della condensa, seguire le istruzioni al paragrafo dedicato.


Questo deumidificatore è dotato di un filtro composito per la purificazione dell'aria formato da 3 filtri:

Filtro verde – Filtro alla catechina sostanza naturale estratta dal tè, elimina odori e sostanze inquinanti

Filtro grigio - Filtro agli ioni d'argento, elimina i batteri

Filtro azzurro - Filtro aggiuntivo ad azione anti-batterica

Il deumidificatore è dotato di un sistema di segnalazione necessità pulizia del filtro anti polvere dopo 250 ore di funzionamento (AIR CLEAN SYSTEM).



PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Il deumidificatore parte solo se il livello di umidità in ambiente è superiore a quello impostato.

Il deumidificatore continuerà a funzionare, fino al raggiungimento del livello di umidità impostato, salvo eventuali interruzioni dovute al riempimento della tanica. In questo caso, provvedere allo svuotamento del serbatoio ed al relativo corretto riposizionamento: il deumidificatore riprenderà a funzionare.

ATTENZIONE:

Dopo ogni interruzione di funzionamento, devono trascorrere almeno 3 minuti prima che il deumidificatore riparta: questo ritardo di avviamento protegge il compressore da eventuali danni.

Se invece la % di umidità impostata è superiore a quella presente in ambiente, il deumidificatore non parte.

Se, dopo avere seguito le istruzioni per la messa in funzione del deumidificatore, il deumidificatore non parte e il LED (POWER) non si illumina, oppure il deumidificatore si arresta senza motivo, controllare che le condizioni della spina e del cavo di alimentazione siano buone. Fatto questo, attendere 10 minuti e poi riavviare il deumidificatore.

Se, anche dopo 10 minuti il deumidificatore non parte, oppure, se il cavo o la spina risultano danneggiati, spegnere il deumidificatore e rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica.

ATTENZIONE:

Quando il deumidificatore è in funzione, il compressore produce calore e il deumidificatore immette in ambiente aria tiepida. La temperatura ambiente tenderà quindi ad aumentare. Questa è una condizione normale

SPEGNIMENTO DEL DEUMIDIFICATORE

Per spegnere il deumidificatore, premere il pulsante POWER. L'alimentazione s'interrompe ed il compressore si arresta, anche se la funzione di ventilazione prosegue per circa 3 minuti, prima di arrestarsi, quindi il deumidificatore cessa di funzionare. Staccare la spina dalla presa se non si utilizza per un po' di tempo.

ELIMINAZIONE DELLA CONDENZA


L'umidità estratta dall'aria può essere raccolta nell'apposito serbatoio.

Quando il serbatoio è pieno, o non è inserito correttamente, il LED di allarme Full si accende ed emette un segnale sonoro che si ripete per 10 secondi, alla fine dei quali l'unità si spegne.


Non estrarre il serbatoio quando l'apparecchio è in funzione oppure è appena stato spento.

Spegnere l'apparecchio premendo il pulsante ON/OFF e attendere qualche secondo.


1. Con attenzione, estrarre il serbatoio, seguendo la direzione della freccia, facendo attenzione a non far fuoriuscire l'acqua.



2. Svuotare il serbatoio.



3. Riposizionare la tanica, seguendo la direzione della freccia.




N.B.

Non utilizzare il tubo di drenaggio quando si vuole raccogliere la condensa nel serbatoio, altrimenti l'acqua potrebbe fuoriuscire dal tubo.


DRENAGGIO CONTINUO DELLA CONDENSA

L'acqua può essere drenata in modo continuo utilizzando un tubicino in PVC di diametro interno 14 mm (non fornito). Spegner l'apparecchio e togliere la spina prima di collegare il tubicino.

Svitare il tappo dello scarico ed estrarre il tappino di gomma dall'unità. Avvitare l'adattatore all'unità e collegare saldamente il tubicino in PVC, assicurandosi che sia posizionato verso il basso per consentire il drenaggio dell'acqua. Mettere un recipiente sotto il tubicino per la raccolta dell'acqua di condensa. Fare attenzione a non piegare il tubicino altrimenti l'acqua non può essere drenata.




L'altezza del tubo di scarico non può essere superiore a quella del foro: non bloccare l'uscita del tubo di scarico.



Quando si scollega il tubo, preparare un recipiente per raccogliere il residuo di acqua che esce dal tubo.



PANNELLO COMANDI



Ad ogni pressione di pulsante l'unità emette un segnale acustico.

PULSANTI e LED

1. **TASTO POWER:** accende e spegne il deumidificatore.
2. **TASTO UMIDITA':** L'umidità può essere regolata da 35% a 80%, premere il pulsante "humidity" per regolare l'umidità a step di 5%.
3. **TASTO VELOCITA' DI VENTILAZIONE:** premere per regolare la velocità di ventilazione (bassa-Low, alta-High). Se si desidera un'umificazione più rapida, selezionare la velocità alta (High), se si desidera che l'apparecchio funzioni in modalità silenziosa, selezionare la velocità bassa (Low).
4. **TASTO TIMER:** Premere questo tasto per programmare l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio. Il timer può essere impostato nella sequenza 1-24 ore.
5. **TASTO FILTER:** dopo 250 ore di funzionamento, la spia luminosa Filter si accenderà ad indicare che è necessario pulire il filtro. Estrarre il filtro e pulirlo. Quindi premere il pulsante Filter.

6. **TASTO AUTO:** Premere questo tasto per impostare la modalità di deumidificazione automatica, quando l'apparecchio entra in questa modalità in automatico imposta l'umidità più confortevole. Per uscire dalla deumidificazione automatica basta selezionare l'umidità con l'apposito tasto.

DISPLAY

Il display mostra l'umidità presente in ambiente. Premere il pulsante Humidity per selezionare l'umidità desiderata. 5 secondi dopo tornerà a mostrare l'umidità rilevata in ambiente.

LED On: l'unità è in funzione

LED Humidity: Segnala che è in funzione la modalità di deumidificazione

LED Filter: indica che è necessario pulire il filtro

LED ALTA E BASSA VELOCITA' DI VENTILAZIONE: indica la velocità impostata, (bassa-Low, alta-High).

LED TIMER: indica il timer impostato nella sequenza 1-24 ore

LED Full: quando la tanica è piena di condensa o non è posizionata correttamente, il LED Full si accende e lampeggia e il deumidificatore smette di funzionare. Si sente un segnale sonoro di circa 10 secondi. Estrarre la tanica e svuotarla (come indicato al paragrafo MODALITA' DI ELIMINAZIONE DELLA CONDENZA), quindi riposizionarla correttamente, il deumidificatore riprenderà a funzionare.

SBRINAMENTO: Il deumidificatore può funzionare correttamente ad una temperatura ambiente compresa tra + 5°C e + 32°C.

Quando il deumidificatore funziona con bassa temperatura in ambiente, la superficie dell'evaporatore può accumulare del ghiaccio che potrebbe ridurre l'efficienza del deumidificatore.

Quando ciò avviene, il deumidificatore va in modalità sbrinamento. Il compressore si arresta, ma il ventilatore continua a funzionare.

Si consiglia di non utilizzare il deumidificatore se la temperatura ambiente è inferiore a 5°C.

MEMORY FUNCTION: il deumidificatore riparte automaticamente dopo un black-out, mantenendo le ultime impostazioni.

AUTO STOP FUNCTION: se l'umidità ambiente è più bassa del 5% rispetto a quella impostata il deumidificatore si ferma automaticamente

PULIZIA E MANUTENZIONE

MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE ESTERNA DEL DEUMIDIFICATORE

△ **Attenzione**

Estrarre sempre la spina dalla presa prima di pulire il deumidificatore, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche o malfunzionamenti.

△ **Attenzione**

Non bagnare o immergere in acqua il deumidificatore altrimenti possono verificarsi scosse elettriche.


Utilizzare un panno umido e soffice per pulire la superficie esterna del deumidificatore.

Non usare solventi, benzina, xilene, polvere di talco e spazzole: potrebbero danneggiare la superficie o il colore dell'involucro.

PULIZIA DELLA GRIGLIA E DELLA SUPERFICIE ESTERNA

Per pulire la superficie esterna utilizzare un panno morbido. Se fosse particolarmente sporca, utilizzare un panno umido, avendo cura di asciugare la superficie.

Per pulire la griglia della mandata dell'aria, utilizzare un aspirapolvere oppure una spazzola morbida.



PULIZIA DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

È consigliabile rimuovere il serbatoio una volta ogni qualche settimana per prevenire la formazione di muffe e batteri. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita ed una piccola quantità di detergente, svuotarlo e sciacquarlo.

PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA

La funzione del filtro è filtrare la polvere o lo sporco presente nell'aria. Se il filtro è bloccato dalla polvere il consumo elettrico sarà superiore al normale.

Non mettere in funzione il deumidificatore senza aver posizionato il filtro, questo potrebbe danneggiare l'apparecchio.


Il filtro dovrebbe essere controllato e pulito almeno dopo 250 ore di funzionamento, o più frequentemente, se necessario.

Istruzioni per la pulizia:

Rimuovere il filtro premendo simultaneamente su "push" in alto a sinistra e a destra del filtro con 2 mani.

Pulire il filtro con acqua (la temperatura dell'acqua non deve essere superiore a 45°C) e lasciarlo asciugare naturalmente.

Riposizionare il filtro nel suo alloggiamento.



Non asciugare il filtro con una fonte di calore oppure con il phon, potrebbe incendiarsi. Utilizzare un aspirapolvere con potenza più ridotta possibile per evitare di danneggiare le fibre. E' consigliabile pulire il filtro ogni 3 mesi oppure più frequentemente, a seconda della frequenza di utilizzo, per un massimo di 4 cicli di pulizia, poi andrà sostituito.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se il deumidificatore non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, prima di riporlo eseguire i seguenti controlli:

1. Staccare la spina della presa di corrente
2. Assicurarsi che la tanica dell'acqua sia vuota e che il tubo di scarico continuo della condensa sia staccato.
3. Pulire l'apparecchio con un panno morbido da eventuali depositi di polvere
4. Pulire il filtro

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

SOLUZIONE DI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il deumidificatore non funziona. Non si riescono a fare regolazioni.	La temperatura è superiore a 32°C o inferiore a 5°C. Il serbatoio interno è pieno. La tanica non è posizionata correttamente. La spina non è collegata correttamente.	Vuotare il serbatoio Posizionare correttamente il serbatoio. Collegare la spina.
Il rumore aumenta improvvisamente durante il funzionamento	Il compressore è appena partito. C'è un problema di alimentazione. L'unità è posizionata su una superficie irregolare.	Posizionare l'unità su una superficie regolare e stabile.
Ridotto effetto deumidificazione	La temperatura ambiente è troppo bassa. Il filtro è pieno di polvere. Porte e finestre sono aperte. L'ingresso e l'uscita dell'aria sono bloccati. Se l'unità funziona con temperatura compresa tra 5 e 15°C l'unità si fermerà per lo sbrinamento automatico. Il compressore si fermerà per brevi periodi. Dopo il defrost l'unità riprenderà la normale operatività. Ci potrebbe essere nella stanza qualche apparecchio che emette vapore. La temperatura della stanza è troppo bassa	Pulire il filtro. Chiudere porte e finestre. Rimuovere oggetti che bloccano l'ingresso e l'uscita dell'aria. Questo apparecchio dovrebbe funzionare con una temperatura ambiente minima superiore a 5°C
Alla partenza, l'aria può avere odore di muffa	A causa della differenza di temperatura dello scambiatore di calore, l'aria può avere uno strano odore alla partenza.	
L'apparecchio emette rumore	Il deumidificatore potrebbe emettere rumore se posizionato su un pavimento di legno Se il rumore sembra un sibilo è normale, è il refrigerante che circola nell'apparecchio	
C'è acqua nel serbatoio anche quando si usa il tubo per il drenaggio continuo della condensa	Verificare i collegamenti del drenaggio. Il tubo di drenaggio non è collegato correttamente.	Collegare correttamente il tubo. Rimuovere il tubo di drenaggio e sostituirlo.
Il LED su Power non è acceso nonostante l'apparecchio sia stato collegato all'alimentazione	Non c'è corrente oppure la spina non è inserita correttamente.	Verificare la presenza di corrente. Verificare che il circuito elettrico e la spina non siano danneggiati. Verificare che il cavo non sia danneggiato.
Il deumidificatore smette di funzionare durante il processo di deumidificazione.	La temperatura della stanza è troppo alta o troppo bassa.	Il deumidificatore si riaccende automaticamente quando la temperatura della stanza ritorna ad essere adeguata al funzionamento.
L'umidità della stanza non diminuisce.	L'ambiente è troppo grande per la capacità dell'apparecchio. Le porte e le finestre della stanza non sono chiuse.	
Il LED che indica la tanica dell'acqua (FULL) piena è acceso.	Il LED Full si accende per ricordare che la tanica dell'acqua è piena. La tanica è stata rimossa oppure non è stata posizionata correttamente	Svuotare la tanica Riposizionare la tanica in modo corretto

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 - F-GAS

L'unità contiene R290, un gas naturale con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 3

DRY PURY 11 : Kg. 0,045 = 0,000135 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 13 : Kg. 0,045 = 0,000135 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 17 : Kg. 0,050 = 0,00015 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 21 : Kg. 0,080 = 0,000240 Tonn CO₂ equiv

DRY PURY 25 : Kg. 0,075 = 0,000225 Tonn CO₂ equiv

Non disperdere R290 nell'ambiente.

INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti.



L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400m²) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente.

Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse.

Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassetto barrato.



improve your life

www.argoclima.com